

Verlegeanleitung

Stamisol Dachfenstermanschette

für den Anschluss von Dachfenstern an die Unterdachbahn



Montageablauf:

- v Dachfenster / Oberes Flügelabdeckblech entfernen
- v Fensterflügel in Putzstellung
- v Stamisol-Schürze von oben nach unten über das Fenster stülpen
- v Stamisol-Schürze auf Unterdach wasserdicht abkleben

Klebstoff

für Stamisol-Unterdachbahnen mittels Stamisol Klebstoff oder Stamisol Dichtstoff
für alle anderen Unterdächer oder Unterdachbahnen beim jeweiligen Hersteller
nachfragen

- v Bitumen-Unterdachbahnen erfordern Trennlage