

Stamisol DW oder ECO verlegt auf Schalung / Holzwerkstoffplatten

nicht überlüftete Dämmung; Div. Dämmsysteme

1. Konterlattung
2. Stamisol DW/ECO horizontal und vertikal verlegt
3. Schalung oder Holzwerkstoffplatten
4. Vollsparrendämmung div. Systeme
5. Dampfbremsen ABS oder SD 70
Überlappungen bei ABS und SD 70
mit Stamcoll Tape, luftdicht verkleben
Die Wandanschlüsse werden mit Stamcoll IN
ausgeführt.
6. Lattenrost als Installationsebene

Leistungsverzeichnis

Pos: 02.02
03

Planer Hinweis

Stamisol DW/ECO kann parallel zur Traufe (horizontal) als auch von Traufe zu First (vertikal) verlegt werden. Für ein fugenloses, wind und wasserdichtes Unterdach müssen die Überlappungen (bei vertikaler Verlegung immer) verklebt, und die Stamisol- Nageldichtungen bzw. Nageldichtungsbänder unter die Konterlatte montiert werden. Die Dampfbremsen sind Objekt bezogen zu bestimmen.

Verarbeiter Hinweis

Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.
Die Sparrenhöhe muss voll ausgedämmt werden. Die Anschlüsse und Durchdringungen sind systemgerecht auszuführen. Stöße und Überlappungen, sofern erforderlich, mit Stamcoll N55 im Nassklebeverfahren:= einseitig auftragen und, ohne ablüften zu lassen, zusammenpressen, oder mit Stamcoll AS ausführen

**Wird die Regeldachneigung unterschritten,
ist unser spezielles Merkblatt zu beachten.**

