

Stamisol DW oder ECO

Dämmung kreuzweise verlegt – (Auf-Sparren-Dämmung)

Div. Dämmsysteme / nicht überlüftete Dämmung.

1. Konterlattung
2. Stamisol DW/ECO horizontal oder vertikal verlegt
3. Dämmung kreuzweise verlegt
4. Konstruktionshölzer kreuzweise montiert
5. Dampfbremse SD 70
mit Butylkautschukband luftdicht verkleben
Die Wandanschlüsse werden mit Stamcoll IN im unteren Drittel der Dämmung ausgeführt.
6. Schalung, Holzwerkstoffplatten etc.

Leistungsverzeichnis

Pos: 02.01
02.02
03.00

Planer Hinweis

Stamisol DW/ECO kann parallel (horizontal) zur Traufe als auch von First zu Traufe (vertikal) verlegt werden. Die Überlappung beträgt 10cm. Bei vertikaler Verlegung sind die Überlappungen zu verkleben.

Verarbeiter Hinweis

Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.
Die Übertragung der Dachlasten durch die Schichten der Unterkonstruktion in das Tragwerk des Daches bzw. des Gebäudes muss gewährleistet sein. Stöße und Überlappungen mit Stamcoll N55 im Nassklebverfahren ausführen (= einseitig auftragen und ohne ablüften zu lassen Zusammenpressen),
oder mit Stamcoll AS ausführen.

Wird die Regeldachneigung unterschritten, ist unser spezielles Merkblatt zu beachten.

