

Stamisol Anschlüsse an die Dachflächenfenster

Version 1: mit der Stamisol - Anschlussbahn

Leistungsverzeichnis

Pos: 04.03

04.04

Planer Hinweis

Ein sauberer, wind- und wasserdichter Anschluss der Dachflächenfenster an die Dachbahn ist sehr diffizil. Der Erfolg hängt vom handwerklichen Geschick des Verarbeiters ab. Es wäre sinnvoll wenn die Arbeiten von einem, von uns geschulten Handwerker ausgeführt würden.

Bitte beachten Sie Version 2 auf Seite 10b.

Verarbeiter Hinweis

Version 1: mit der Stamisol - Anschlussbahn

Das Dachfenster ist fertig montiert und positioniert. Mit der Stamisol Anschlussbahn wird von unten nach oben gearbeitet. Die Stamisol Anschlussbahn am oberen Dachfensterrand befestigen. Die Ecken überschneiden und die überstehenden Teile mit Stamcolloll N55 oder Stamcoll AS wasserdicht verkleben.

Der Abschluss oben ist so zu überlappen dass kein Wasser in die Ecken eindringt. Bei Rückstauwassergefährdung sind die Stamisol Eckstücke zu montieren.

Genauere Montageanleitung liegt in Verpackung bei. Auf der Warmseite sind die Dampfbremsen ABS oder SD 70 luftdicht an das Dachfenster anzuschliessen.

Die Verlegeanleitung ist zu beachten.

