



> KIT DE REPARATION POUR BÂCHES UNIVERSELLES STAMOID 2000

Pour vos réparations, nous mettons gratuitement à votre disposition un tube de colle et une pièce de raccord.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Prise immédiate, résistance maximale après 24/48 heures.

MISE EN ŒUVRE

Les parties à coller doivent être propres et sèches. Nettoyer la bâche avec un chiffon. Avec un pinceau, étaler une couche assez épaisse et régulière de colle, sur les deux faces à assembler. Laisser sécher 5 à 10 minutes. Mettre en contact en pressant fortement pendant quelques secondes.

> REPARATURKIT FÜR STAMOID 2000 UNIVERSALPLANE

Für den Fall der Fälle! Für Reparaturen legen wir jeder Abdeckplane einen Flicker und Klebstoff kostenlos dazu.

TECHNISCHE DATEN

Soforthaftung , Endfestigkeit : 24/48 Stunden.

VERARBEITUNGSHINWEIS

Die zu verklebenden Stellen müssen sauber und trocken sein. Die Abdeckplane mit einem Lappen reinigen. Mit einem Pinsel eine dicke und regelmäßige Schicht des Klebstoffes auf die zusammenzuführenden Seiten aufbringen. 5 bis 10 Minuten trocknen lassen und anschließend fest zusammenpressen

> REPAIR KIT FOR STAMOID 2000 UNIVERSAL COVER

For repairs, we put to every tarpaulin a patch and adhesive free of charge in addition.

TECHNICAL FEATURES

Immediate setting glue, maximum strength reached after 24/48 hours.

INSTRUCTIONS OF USE

The parts to be glued must be clean and dry. Clean the tarpaulin with a cloth. Using a brush, apply a rather thick and regular layer of adhesive on both sides to be assembled. Let the glue dry out from 5 to 10 minutes and press strongly together for a few seconds

> KIT DI RIPARATURA PER IL TELONE UNIVERSALE STAMOID 2000

Nel caso in cui dovrebbe succedere qualcosa, ad ogni telone aggiungiamo gratuitamente un kit di riparatura completo di pezzo di ricambio e colla di fissaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Presa immediata, resistenza definitiva: 24/48 ore

INDICAZIONE DI TRATTAMENTO

Le parti da unire devono essere pulite e asciutte. Pulire il telone con un panno. Applicare con un pennello uno strato abbastanza spesso e regolare d'adesivo sulle due facce da riunire. Lasciare asciugare per 5-10 minuti. Mettere in contatto premendo fortemente per alcuni secondi.

> KIT DE REPARACIÓN UNIVERSAL PARA TELAS STAMOID 2000

Para reparaciones, incluimos gratuitamente un parche y el pegamento necesario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pegado inmediato, resistencia máxima después de 24/48 horas.

INSTRUCCIONES

Las partes a encolar deben estar limpias y secas. Limpiar el tejido con un paño. Con un pincel, extender una capa espesa y regular de cola sobre las dos caras a ensamblar. Dejar secar de 5 a 10 minutos. Poner en contacto presionando fuertemente durante algunos segundos.

FERRARI
architecture



STAMOID AG

A Ferrari® group company

CH-8193 Eglisau - SWITZERLAND

Tél. +41 (0)44 868 26 26 - Fax +41 (0)44 868 27 27

info@stamoid.ch - www.stamisol.com