

Stamisol DW – Pose croisée de l'isolation

«Toit Valaisan»

1. **Contrelattage**
Avec joints pour vis ou clous.
2. **Stamisol DW posé à l'horizontale au à la verticale**
Coller les recouvrements et raccords avec la colle Stamisol.
3. **Pose croisée de l'isolation**
4. **Pose croisée du lattage**
5. **Freins de vapeur ABS ou Stamisol SD 70**
Les chevauchements et raccords sont à coller de façon étanche à l'air à l'aide de bandes auto-collantes Stamisol.
Fixer, si nécessaire, de façon mécanique les raccords muraux à l'aide de bandes en caoutchouc butylique ou, par exemple, avec Sikaflex 11FC.
6. **Lambris, supports divers, panneaux, etc.**

Référence au texte de soumission

Stamisol DW
Pos. 720/721
Pos. 721.171

ABS

Pos 520
Pos 524.100
Pos 524.112

SD 70

Pos 530
Pos 534.100
Pos 534.121

Référence de planification

Stamisol DW peut être posé et collé aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.

Instructions de pose

Les directives de pose doivent être respectées.
La transmission de la charge de la toiture dans la structure du toit, respectivement du bâtiment, doit être assurée par les couches de la sous-construction.

Planification et exécution : selon SIA 238
nouveau SIA 232

