

Position	Beschreibung der Arbeit:	Menge:	ME:	Preis:	Betrag:
<b>01</b>	<p>Dampfbremse <b>Stamisol ABS / Breite 250 cm</b>                      Material: Polypropylen-Beschichtung auf Polypropylenvlies                      Diffusionsoffen: sD-Wert ~ 16 m                      Für Innenanwendung.                      Freibewitterung: 4 Wochen                      Farbe: weiss</p> <p><b>Speziell geeignet für den Fertigbau als luft - und wasserdampfbremsende Schicht bei Dach und Wand.</b></p> <p>Hersteller: Stamoid AG, CH-8193 Eglisau                      Telefon: 0041 (0)44 868 26 26                      Telefax: 0041 (0)44 868 27 27                      e-mail: info@stamoid.ch      www.stamisol.com</p>				
<b>02.00</b>	<p><b>Stamisol-ABS</b> liefern und nach Herstellervorschrift (beschichtete Seite nach aussen) fachgerecht verlegen. Die Überlappungen werden mit <b>Stamcoll Tape</b> verklebt. Stamisol ABS wird von unten an den Sparren befestigt.</p>	.....	qm	.....	.....
<b>03.00</b>	<b>Zuschläge für: (beinhaltet immer liefern und montieren)</b>				
03.01	Anschlüsse an verputztes Mauerwerk mit <b>Stamcoll IN</b> ausführen. Die Raupe muss zusammengedrückt mindestens 4mm dick sein! Bitte Bewegungsschlaufe beachten/ausführen!	.....	lfm	.....	.....
03.02	Anschlüsse an Fensterrahmen mit <b>Stamcoll Flex Tape</b> oder <b>Stamcoll MB</b> luftdicht ausführen.	.....	lfm	.....	.....
03.03	Anschlüsse an Rohrdurchdringungen werden mit <b>Stamcoll Flex Tape</b> ausgeführt.	.....	Stk	.....	.....
03.04	Anschlüsse an Dachfenster, mit <b>Stamcoll MB</b> oder <b>Stamcoll IN</b>	.....	lfm	.....	.....
03.05	Anschlüsse an Sparren/Pfetten mit <b>Stamcoll Flex Tape</b> oder <b>Stamcoll IN</b> ausführen.	.....	lfm	.....	.....
03.06	Kabeldurchdringungen mit <b>Stamcoll Flex Tape</b> abkleben.	.....	Stk	.....	.....
03.07	Die Stossfugen von harten Holzwerkstoffplatten wie z.B.: OSB, Livingboard usw. werden mit <b>Stamcoll Tape</b> abgeklebt.	.....	lfm	.....	.....
<b>Total</b>	<b>Luft - und Dampfbremse</b>				.....